









图例：

1)中间压力接口1/4"SAE-FLARE
2)低压接口1/8"NPT
3)高压接口1/4"SAE-FLARE
4)曲轴箱加热器
5)油过滤塞
6)排油堵1/4"NPT
7)油平衡接口（并联运行）1/2"NPT
8)气平衡接口（并联运行）3/4"NPT
9)注油口 1/4"NPT
10)回高压接口1/4"SAE-FLARE
11)回低压接口1/4"SAE-FLARE
12)回油口（离心分）1/8"NPT
13)吸气截止阀
14)排气截止阀
15)油视镜
16)板冷等

Key:

1)Intermediate pressure 1/4"SAE-FLARE
2)Low pressure 1/8"NPT
3)High pressure 1/4"SAE-FLARE
4)Crankcase heater
5)Oil strainer plug
6)Oil drain 1/4"NPT
7)Oil equalization(parallel operation)1/2"NPT
8)Gas equalization(parallel operation)3/4"NPT
9)Oil charging 1/4"NPT
10)Oil high pressure 1/4"SAE-FLARE
11)Oil low pressure 1/4"SAE-FLARE
12)Oil return from separator 1/8"NPT
13)Suction shut-off value
14)Discharge shut-off value
15)Oil sight glass
16)Plate heat exchanger